CONSEJOS RECOPILADOS DE INTERNET POR EL FABRICANTE ARIEL

Gracias

Queremos darte las gracias por haber elegido y por haber confiado en nuestro producto para equipar tu hogar.

En llevamos más de 56 años innovando en el mundo del electrodoméstico. Clientes como tú, han convertido la marca

las convertimos en soluciones reales en nuestros productos.

Nuestra relación acaba de empezar, pero sabemos que la vida de un electrodoméstico es larga y queremos que sepas que

ATENDEMOS
LAS 24 HORAS

REPARAMOS
EN 24 HORAS

902 10 50 10
Teléfono de atención al cliente.

podamos facilitarte el mejor servicio. Además, podrás ganar fantásticos regalos.

Presentamos Ariel Excel Tabs

Tras años de investigación Ariel presenta Ariel Excel Tabs, unas cápsulas líquidas que contienten la dosis exacta de la fórmula más potente de Ariel, para que con solo una (por lavado) tengas el 100% de poder de limpieza sin malgastar nada de detergente.



Contenido

Glosario de trucos y consejos para quitar las manchas	4
Descubre cómo Ariel Quitamanchas puede ofrecerte siempre resultados brillantes	8
Por qué es importante separar la ropa	10
Cómo cargar correctamente la lavadora	12
Guía fácil de los símbolos de lavado	13
Cómo elegir el detergente adecuado para tus necesidades	14
Conoce los distintos formatos de detergente	15
¿Utilizas la dosis adecuada?	16
Cómo elegir el programa adecuado	20
Ariel y el medio ambiente	22
	23
Las ventajas de usar un suavizante	24
Cómo funciona el suavizante	25
Cómo cuidar tu nueva lavadora	26
Problemas frecuentes de lavado	27
10 sencillos pasos para un mejor resultado en el lavado	32

Tu nueva lavadora probablemente tenga un tambor más grande que tu vieja lavadora…
lo que significa que probablemente hagas coladas más grandes que antes.

tambor más grande = más carga = más suciedad = más detergente

Asegúrate de emplear la dosis correcta, consulta las páginas 16 a 19 para más detalles.

Glosario de trucos y consejos

para quitar las manchas

Puede que algunas manchas no desaparezcan completamente con un lavado normal. Para éstas, consulta la siguiente guía de eliminación de manchas.

Adhesivos – p. ej. pegamento

Utiliza un quitaesmaltes para uñas (salvo sobre tejidos sintéticos, como acetato). Luego lava la prenda siguiendo las instrucciones del fabricante.

Alimentos infantiles

Sumerge la prenda en agua templada con Ariel en Polvo y déjala un mínimo de 2 horas, luego lávala siguiendo las instrucciones del fabricante.

Alquitrán y brea

Quita todo el alquitrán que puedas, ablanda el resto con margarina o mantequilla y frótala con un paño limpio. Trata las manchas residuales con un limpiador específico para alquitrán y lava la prenda siguiendo las instrucciones de la etiqueta del fabricante.

Antitranspirante / desodorante

Trata la mancha con Ariel Líquido/Gel, sumerge la prenda en agua templada con Ariel en Polvo, y luego lávala siguiendo las instrucciones del fabricante.

Barro

Deja que el barro se seque antes de retirar todo lo que puedas. Trata la mancha restante con Ariel Líquido/Gel y lava la prenda normalmente con Ariel en Polvo a la mayor temperatura recomendada en la etiqueta del fabricante.

Consejo

Recuerda que siempre es más fácil eliminar las manchas si no dejas que penetren en el tejido.

Consejo

Comprueba siempre la etiqueta del fabricante antes de aplicar tratamiento alguno. Confía en la gama de Ariel Quitamanchas para lograr resultados brillantes.

Bolígrafo / rotulador

Deja la prenda en remojo en agua fría con Ariel Líquido/Gel toda la noche y luego lávala siguiendo las instrucciones de la etiqueta del fabricante. Para las manchas viejas, aplica quitaesmaltes para uñas (no sobre tejidos sintéticos) y luego lava normalmente.

Cera

Retira los restos de cera de la prenda. Pon papel absorbente o papel de cocina encima y debajo de la prenda y aplica la plancha caliente por el revés de la tela. Luego lava la prenda normalmente siguiendo las instrucciones del fabricante.

Cerveza

Trata la mancha con Ariel Líquido/Gel y luego lava la prenda a la temperatura indicada en la etiqueta del fabricante. Para manchas resistentes, frótalas con una solución de 4 partes de agua y 1 de vinagre, y enjuaga con abundante agua.

Alternativamente, trata la mancha con Ariel Quitamanchas y lava la prenda siguiendo las instrucciones de la etiqueta del fabricante.

Chicle

Endurece el chicle, poniendo la prenda dentro de una bolsa en el congelador, o poniendo hielo sobre la mancha. Quita todo el chicle que puedas. Trata la mancha con Ariel Líquido/Gel y luego lava con normalidad siguiendo las instrucciones del fabricante.

Chocolate / nata / huevo / hierba / helado / mermelada / mayonesa / leche

Pon la prenda en remojo en agua templada con Ariel en Polvo, o trata la mancha con Ariel Líquido/Gel, y lávala con normalidad siguiendo las instrucciones de la etiqueta del fabricante.

Chile / curry / mostaza

Por la prenda en remojo en agua templada con Ariel en Polvo, o trata la mancha con Ariel Líquido/Gel, y luego lávala con Ariel en Polvo siguiendo las instrucciones de la etiqueta del fabricante.

Glosario de trucos y consejos

para quitar las manchas

...continuación

Esmalte de uñas

Utiliza un quitaesmalte (pero no sobre tejidos sintéticos). Luego lava la prenda siguiendo las instrucciones de la etiqueta del fabricante.

Manchas en cuellos / puños / ropa interior

Trata las manchas con Ariel Líquido/Gel y deja reposar 1 hora. Luego lava la prenda con Ariel en Polvo siguiendo las instrucciones de la etiqueta del fabricante.

Mantequilla / aceite / grasa / lápiz de labios / margarina / mascara / betún / protector solar

Trata la mancha con Ariel Líquido/Gel y deja reposar 1 hora. Luego lava la prenda a la mayor temperatura que permita la etiqueta del fabricante.

Orina

Pon la prenda en remojo en agua fría, y luego lávala con Ariel en Polvo siguiendo las instrucciones de la etiqueta del fabricante. Alternativamente, trata la mancha con Ariel Quitamanchas y lava con normalidad.

Oxido

Son manchas difíciles de quitar de los tejidos delicados (lana, seda). Para otros tejidos, rocía la mancha con sal y moja con zumo de limón y deja que actúe durante la noche antes de lavar con normalidad. Para las manchas más profundas, emplea un quitamanchas específico para óxido y luego lava la prenda con normalidad siguiendo las instrucciones de la etiqueta del fabricante.

¡Manchas imposibles!

Disolviendo por completo el quitamanchas antes de añadirlo en la cubeta no sólo te aseguras los mejores resultados sino también la mejor compatibilidad con la piel a la hora de vestir la prenda.

¿Qué hacer?

1. No cargar en exceso la lavadora (más sobre cómo cargar la lavadora en la página 12).

2. Asegúrate que los productos estén completamente disueltos antes de poner las prendas en remojo.

Pintura

Para quitar las manchas de pintura con base de agua (látex, acrílico, emulsión, témpera), enjuágalas con agua corriente mientras están húmedas y luego lava la prenda siguiendo las instrucciones de la etiqueta. Para quitar las manchas de pintura al óleo y de barniz, empápalas con trementina o con un disolvente específico antes de lavar la prenda siguiendo las instrucciones del fabricante.

Remolacha / arándanos / café / fruta / te / vino

Pon la prenda en remojo en agua fría durante 1 hora, y luego lávala con Ariel en Polvo. No emplees detergentes para color ni líquidos. Alternativamente, trata la mancha con Ariel Quitamanchas y luego lava la prenda siguiendo las instrucciones de la etiqueta del fabricante.

Sangre

Si la mancha es reciente, enjuágala de inmediato con agua fría y lava la prenda con Ariel en Polvo siguiendo las instrucciones de la etiqueta del fabricante. Para manchas viejas o resistentes, trata la mancha con Ariel Quitamanchas, luego deja 2 horas en remojo la prenda en agua fría con Ariel en Polvo. Lávala normalmente siguiendo las instrucciones del fabricante.

Tomate / kétchup / tomate frito

Pon la prenda en remojo en agua fría durante 1 hora. Trata la mancha con Ariel Quitamanchas y luego lava con normalidad con Ariel en Polvo, siguiendo las instrucciones de la etiqueta del fabricante.

Vaselina

Trata la mancha con Ariel Líquido/Gel y luego lava la prenda con normalidad siguiendo las instrucciones de la etiqueta del fabricante. Las manchas que han penetrado en el tejido pueden requerir varios tratamientos.

Vómito

Quita todo lo que puedas bajo el agua del grifo. Pon la prenda en remojo en agua con Ariel en Polvo o trata la mancha con Ariel Quitamanchas antes de lavarla con normalidad siguiendo las instrucciones de la etiqueta del fabricante.

Descubre la fuerza de Ariel Quitamanchas

Eficaz con las manchas rebeldes

Prueba **Ariel Quitamanchas** contra las manchas rebeldes.
Se presenta en **polvo** o en **gel**. Comprueba lo que cada producto de la gama puede hacer por ti. Su exclusiva fórmula actúa junto con el detergente para proporcionarte unos resultados espectaculares desde el primer uso.

3 sencillos pasos

Paso 1:
Añade tu detergente habitual siguiendo las recomendaciones del fabricante.

Paso 2:
Añade Ariel Quitamanchas* en el compartimento principal y pon en marcha la lavadora.

Paso 3:
Disfruta de unos resultados excelentes.

* Sólo Ariel Quitamanchas en Polvo. Para Ariel Quitamanchas en Gel, añadir directamente en la tapa dosificadora, en el tambor de la lavadora, sobre la ropa.

La gama Ariel Quitamanchas

Ariel Quitamanchas en Polvo
Está específicamente diseñado para actuar contra las manchas rebeldes, como de mora o de tomate frito. Te sorprenderán los resultados tras un solo lavado.

Ariel Quitamanchas en Gel
Puede emplearse como pre-tratamiento y junto al detergente en la lavadora. Es muy eficaz eliminando las manchas de cuellos y puños. Añádelo directamente en el tambor sobre la ropa.

¿Por qué es importante separar la ropa?

Todos hemos comprobado lo que ocurre cuando se queda un calcetín rojo entre la ropa blanca, pero ¿sabes por qué pasa? Si prestamos atención, veremos que es un problema de transferencia de color y tejidos delicados.

Transferencia de color

- Hay muchos tintes que no son estables ante un detergente con lejía (ver página 14). Lavar todos los colores con un detergente con lejía puede provocar que los colores se apaguen o se destiñan.
- Otros colores se desprenden de una prenda concreta pasando al agua, especialmente cuando se lava a temperaturas elevadas. **A veces los colores destiñen incluso en agua muy fría.**

Lavado 10 veces con Ariel en Polvo	Lavado 10 veces con un detergente sin lejía	Lavado 10 veces con un detergente con lejía	Lavado 10 veces con Ariel Líquido

Para unos blancos más blancos usa un detergente con lejía, como Ariel en Polvo.

Para un mejor cuidado de tu ropa de color, es mejor usar un detergente sin lejía, como Ariel Líquido, Excel Gel o Excel Tabs.

Recuerda:

Evita mezclar ropa blanca y de color en un mismo lavado, incluso a temperaturas frías.

Truco

En caso de duda, haz una prueba para saber si tu ropa de color destiñe: moja con agua templada a una zona que no quede a la vista (el interior de un dobladillo, por ejemplo), cubre con un paño blanco por arriba y por abajo y luego aplica la plancha caliente.

Separa tu ropa correctamente y emplea el producto adecuado

Ropa blanca	Colores claros	Colores oscuros	Ropa delicada

Ropa delicada

- Algunas enzimas de base proteica presentes en la mayoría de los detergentes normales (esto es, los que no están pensados para la ropa delicada, ni se comercializan para la ropa delicada) pueden dañar los tejidos de lana y seda. Emplea un detergente especializado que no las contenga, como **Ariel a Mano**.

Truco

Para proteger tu ropa preferida, prueba a volverla al revés antes de lavarla.

Por ejemplo, volver al revés los vaqueros evita que se blanqueen las costuras y las arrugas por culpa de la fricción.

Dando la vuelta a las prendas de lana y las camisetas evitas la formación de pelusas.

Consejo

Utiliza distintos cestos para la ropa sucia. Puede incluso ayudar a que tus hijos mantengan ordenados sus cuartos.

Cómo cargar correctamente la lavadora

¿Alguna vez has visto restos blancos en la ropa después del lavado y has pensado “He puesto demasiado detergente en la lavadora”?

No necesariamente… es más probable **que hayas puesto demasiada ropa** en la lavadora, más que demasiado detergente.

Para lograr el mejor resultado posible debe haber suficiente agua para que el detergente se disuelva y suficiente espacio para que la ropa se mueva. Demasiada ropa en la lavadora quiere decir que ésta absorberá toda el agua y no quedará agua suficiente para disolver el detergente.

Para evitar esto, deja el espacio de una mano entre la ropa y la parte superior del tambor.

Consejo

en los programas para sintéticos y delicados para lograr una mayor libertad de movimiento en el tambor. Menos ropa significa una mejor limpieza. Consulta el manual de tu lavadora para comprobar las cargas recomendadas.

Consejo

¿Te quedan manchas blancas permanentes o zonas decoloradas en la ropa de color? A veces un exceso de carga en la lavadora puede causar daños permanentes en los colores, si empleas un detergente con lejía.

Consejo

¿Restos blancos de detergente en la ropa? Se deben al detergente que no se ha disuelto por haber cargado en exceso la lavadora. Desaparecen con un nuevo ciclo de aclarado.

Consulta la página 28 para más detalles.

Guía fácil de los símbolos de lavado

El número que aparece en el símbolo de cubeta indica la temperatura máxima a la que se puede lavar la prenda con seguridad. Las líneas que, en su caso, aparecen por debajo del símbolo de cubeta indican el programa recomendado. Para evitar daños en la ropa o que ésta encoja, no excedas nunca la temperatura máxima ni el programa recomendados.

Sin líneas significa que la prenda puede lavarse con un programa de agitación elevada (p. ej. algodón).

Una línea significa que la prenda puede lavarse con un programa de agitación media (p. ej. sintéticos).

Dos líneas significa que la prenda puede lavarse con un programa de agitación baja (p. ej. lana).

No se puede lavar en lavadora

Lavar únicamente a mano

Símbolos de secado

Los símbolos de secados están formados por un cuadrado con diferentes imágenes en su interior:

Puede secarse en secadora

Puede secarse en secadora a temperatura normal

Puede secarse en secadora en un programa delicado

No secar en secadora

Otros símbolos de secado

Tender para secar

Secar sobre una superficie plana

Tender sin exprimir

Limpieza en seco

El símbolo de limpieza en seco es un círculo que normalmente incluye una letra que hace referencia al disolvente adecuado para la prenda.

Las letras en el círculo indican el tipo de disolvente adecuado para la prenda y se incluyen como información para el especialista en limpieza en seco.

No limpiar en seco

Símbolos de planchado

Caliente – 200°C

Templado – 150°C

Frío – 110°C

No planchar

Lejía

La lejía se emplea para desinfectar lavabos, innodoros, etc. No debe confundirse con otros quitamanchas que se añaden al detergente ni con los blanqueadores seguros que contiene Ariel.
Si decides emplear lejía líquida en la lavadora, sigue siempre las instrucciones del fabricante de la prenda.

Cualquier lejía (cuando sea necesaria)

Blanqueador con oxígeno/ sin lejía (cuando sea necesario)

No emplear lejía

Cómo elegir el detergente adecuado para **tus** necesidades

¡No todos los detergentes son iguales! Los detergentes están compuestos por numerosos ingredientes especializados, como lejía o enzimas.

La lejía sirve para eliminar manchas de color y para blanquear la ropa blanca deslucida. Los detergentes en Líquido, Gel o Cápsulas **NO CONTIENEN LEJIA**, por lo que son ideales para la ropa de color. Los detergentes en polvo **CONTIENEN LEJIA**, por lo que son ideales para lavar la ropa blanca.

Las enzimas son proteínas eficaces para disolver las manchas y restos de alimentos.

Ropa blanca

Para la ropa blanca es mejor usar un detergente **con lejía**, como Ariel en Polvo o en Tabletas

Ariel en Polvo

Ariel en Tabletas

Ropa de color

Para los colores claros y oscuros usa un detergente **sin lejía**, como Ariel Excel tabs, Líquido, y Excel Gel

Ariel Excel tabs

Ariel Líquido

Ariel Excel Gel

Ropa delicada

Para la ropa delicada emplea un **detergente suave sin enzimas a base proteica**, como Ariel a Mano

Ariel a Mano

Conoce los distintos tipos de detergente

Gel - No contienen lejía y son ideales para lavar la ropa de color. Vierte el gel en el dosificador y coloca éste sobre la ropa en el tambor. Por su elevada concentración y viscosidad, los geles no deben emplearse en lavadoras con sistema automático de dosificación de detergente. Este tipo de lavadoras ha sido concebido para ofrecer los mejores resultados con detergentes líquidos.

Cápsulas Líquidas - No contienen lejía y son ideales para lavar la ropa de color. Las cápsulas deben colocarse en el tambor, al fondo, debajo de la ropa. **Al igual que cualquier otro detergente, mantén las cápsulas líquidas fuera del alcance de los niños.**

Líquido - Ideales para aplicar, como pre-tratamiento, directamente sobre las manchas, sobre todo con las manchas difíciles de quitar.

Tabletas - Fáciles y cómodas de usar. Se pueden usar tanto en el cajetín del detergente como en el tambor. Si prefieres usarlas directamente en el tambor es conveniente ponerlas al fondo, debajo de la ropa.

Polvo - Permite mayor flexibilidad a la hora de dosificar. Los detergentes en Polvo deben añadirse directamente en el cajetín para el detergente de la lavadora.

Consejo

Recuerda ... Los detergentes Líquidos, en Cápsulas o en Gel **NO CONTIENEN LEJIA**, por lo que son ideales para la ropa de color. Ayudan a evitar que la envejezca y pierda color con el paso del tiempo.

Consejo

Para obtener los mejores resultados con Ariel Líquido usa siempre la “arielita”. Poniéndola sobre la ropa ayudas a que los ingredientes actúen desde el primer momento.

¿Utilizas la dosis adecuada?

Puede que pienses que usas demasiado detergente, pero lo más probable es que uses demasiado poco porque casi el 70% de la suciedad de la ropa no puede verse.

Lo más importante a tener en cuenta es:

1. El grado de suciedad de la ropa
2. La dureza del agua
3. El tamaño del tambor

Es importante utilizar la cantidad adecuada de detergente para obtener los mejores resultados posibles en el lavado.

1. El grado de suciedad de la ropa

Cuanto más sucia esté la ropa, hará falta más detergente. Una carga normal de ropa contiene 38 g de suciedad. La mayoría pensamos que la suciedad son las marcas y manchas visibles en el exterior de las prendas, pero ¿sabías que esto representa tan sólo el 30% de la suciedad que el detergente debe eliminar? Entonces, ¿de dónde sale el 70% restante?

Nuestros cuerpos son una enorme fuente de suciedad y ¡buena parte de esta suciedad acaba en la ropa!


70%
Suciedad corporal
El 70% de la suciedad de la ropa proviene de tu cuerpo y con frecuencia resulta invisible. Esta suciedad está formada por:
Grasa de la piel (sebo): La piel segrega una capa de grasa que ayuda a mantenerla suave y flexible, repele el agua y protege contra las infecciones. Un adulto normal produce unos 40 g de esta grasa al día (¡por eso acabamos como manchas en cuellos y puños!)
Sudor: Un adulto normal puede sudar cerca de 1 litro al día. El sudor contiene un 1% de sal = ¡10 g/día!
Piel: La capa externa de la piel (la epidermis) produce 1.000 millones de células cutáneas al día. De media, el cuerpo produce entre 1 y 2 gramos de células muertas al día.
Fluidos corporales: gotas de orina, manchas de heces, manchas de la menstruación… son muchas las que pueden acabar en tu ropa interior.
30%
Suciedad externa
El 30% de la suciedad de la ropa normalmente es más visible y tiene un origen externo, como:
Manchas accidentales: (p. ej. tomate, café, etc. ¡De media 2 g en un día normal!)
Productos de uso diario: (p. ej. lociones, cremas, desodorantes, etc. De media 2 g en un día normal)
El entorno: (p. ej. polvo, contaminación, humos, etc. De media 4 g en un día normal)
Aficiones y hobbies: (p. ej. grasa, barro, hierba, etc. De media 4 g en un día normal)

No subestimes el grado de suciedad de la ropa.

Como puedes comprobar, la ropa puede ensuciarse de muchas formas a lo largo del día.

En una carga normal para una lavadora de 5Kg habrá unos 38 gramos de suciedad, **sin embargo con tu nueva lavadora con un tambor más grande habrá bastante más.** ¡Eso es un montón de suciedad que el detergente debe eliminar!

Con el paso del tiempo, una dosificación inadecuada puede hacer que los blancos queden deslucidos.



2. Dureza del agua

La dureza del agua tiene una importancia fundamental para la correcta dosificación, ya que el contenido mineral del agua determina la efectividad que tendrá el detergente. El agua dura tiene un mayor contenido en minerales, y debe ser ablandada para garantizar los mejores resultados de lavado. Por eso los fabricantes de detergentes recomiendan emplear dosis un poco mayores en las zonas con agua dura, para permitir que el detergente primero ablande el agua y después lave la ropa.

Usa el mapa para comprobar la dureza del agua en tu zona de residencia, o ponte en contacto con la empresa de suministro de agua*.

* Este mapa es indicativo, puede haber zonas con distinta dureza de agua que aparezcan reflejadas. Contacta con tu empresa suministradora de agua para mayor información.

Agua Blanda** Agua Media** Agua Dura**

** Consulta las dosis recomendadas en el paquete por el fabricante.

Truco

Echa un vistazo a los grifos y la ducha, si presentan una capa de cal, entonces es que vives en una zona de agua dura.

Consejo

capacidad de tambor de hasta 9Kg.
tiene un tambor para 7Kg de ropa o más, probablemente vayas a tener más cantidad de ropa en cada lavado (la capacidad del tambor aparece impresa en el panel frontal de tu lavadora, y figura en el Manual de Usuario). **Si tu lavadora está preparada para 7Kg o más de ropa tendrás que ajustar en consecuencia la dosis de detergente** (ver página siguiente).

3. Tamaño del tambor

Tu nueva lavadora probablemente tenga un tambor más grande que tu vieja lavadora… lo que significa que podrás hacer coladas más grandes que antes.


ANTES
AHORA
5Kg
TAMBOR MAS GRANDE
Modelos de 7 o más Kg
MAS CARGA DE ROPA
Suciedad media para una carga de 5Kg de ropa
Suciedad media
para una carga de más de 7Kg de ropa
Blanco
NECESITA MAS DETERGENTE*
Dosis recomendada*
Con el tiempo, una dosificación inadecuada puede hacer que los blancos queden deslucidos.
Usa siempre la dosis adecuada para lograr resultados brillantes.
Deslucido
Blanco

TAMBOR MAS GRANDE = MAS CARGA = MAS SUCIEDAD = MAS DETERGENTE*

* Consulta en el paquete la dosis recomendada para el tamaño del tambor y la dureza del agua.

Cómo elegir el programa adecuado

Los diferentes programas te permiten equilibrar la eficacia del lavado con el cuidado de la ropa. Dado que cada programa tiene una duración y proceso de lavado distintos, llena correctamente el tambor para lograr los mejores resultados.

Más agitación = **mejor limpieza / eliminación de manchas**
(p. ej. algodón) (menor cuidado de la ropa)…

Menor agitación = **mayor cuidado de la ropa**
(p. ej. delicados) (menor limpieza / eliminación de manchas)

Programa y tiempo de lavado	Nivel de agitación / giros*	Ropa manchada antes del lavado	Cómo lograr los mejores resultados: llena el tambor hasta el nivel adecuado*	Resultados normales
• **Algodón 40°C** • Sintéticos 40°C • Delicados 40°C • Lavado rápido 2 HORAS	Algodón / Sintéticos / Delicados / Lavado rápido		 En el programa de Algodón, el tambor puede llenarse hasta el nivel recomendado manteniendo excelentes resultados	
• Algodón 40°C • **Sintéticos 40°C** • Delicados 40°C • Lavado rápido 1 HORA 20 MINS	Algodón / Sintéticos / Delicados / Lavado rápido		 Lleno ~ lleno al 50%*	
• Algodón 40°C • Sintéticos 40°C • **Delicados 40°C** • Lavado rápido 1 HORA	Algodón / Sintéticos / Delicados / Lavado rápido		Lleno ~ lleno al 40%*	
• Algodón 40°C • Sintéticos 40°C • Delicados 40°C • **Lavado rápido** (o programas a 30°C/30 minutos) 30 MINUTOS	Algodón / Sintéticos / Delicados / Lavado rápido		Lleno ~ lleno al 30%*	

Consejo

Comprueba siempre la etiqueta de la prenda para ver las recomendaciones de lavado del fabricante.

Lavada 10 veces con el programa adecuado Sintéticos a 40°C

Lavada 10 veces con el programa incorrecto Algodón a 40°C

En la camiseta de la derecha parece que los colores se han apagado, cuando en realidad el programa para algodón ha desgastado el estampado lila/morado revelando el color blanco del tejido.

Ariel y el medio ambiente

Busca en los envases de Ariel Excel Gel, Polvo y Excel Tabs el nuevo logo que te garantiza el compromiso de Ariel con el medio ambiente.

ARIEL
ACTILIFT
ARIEL
ARIEL
ACTILIFT
Descúbrelo aquí
El nuevo logo de la Carta por una Limpieza Sostenible
Tu garantía de un sector comprometido con el medio ambiente.
La Carta por una Limpieza Sostenible* es una iniciativa voluntaria por el medio ambiente que agrupa a más de 140 empresas en la defensa de una limpieza sostenible y para ayudar a los consumidores a limpiar de una forma más sostenible. A partir de otoño de 2011 los consumidores de toda Europa empezarán a ver este logo en los productos. El logo indica que el producto va más allá de los requisitos legales, se ajusta a las mejores prácticas del sector y satisface unos elevados estándares medioambientales. Empezando con los detergentes para ropa y los suavizantes, en el futuro el logo figurará también en muchos otros productos de limpieza.
La Carta está cambiando la forma en que nos planteamos la limpieza en Europa. Para más información sobre la "limpieza inteligente" visita www.cleanright.eu
*La Carta por una Limpieza Sostenible es una iniciativa sectorial voluntaria promovida por A.I.S.E., la asociación europea del sector.
CLEAN SMART
cleanright.eu

¿Sabías que...?

- Ariel diseña sus productos de forma responsable para minimizar su huella medioambiental.
- Ariel va más allá de los requisitos legales. Como miembro del sector, Ariel cumple con las mejores prácticas y satisface elevados estándares medioambientales.
- Ariel ha sido diseñado para minimizar la huella medioambiental y para complacer a los consumidores, sin comprometer el precio o la eficacia de sus productos.

Ahora te toca a ti, pon tu granito de arena por el planeta y ahorra hasta un 30% de energía lavando a 30°C en lugar de a 40°C

Con Ariel conseguirás resultados inmejorables, incluso a 30°C

Si quieres aprender más, visita www.scienceinthebox.com

Especialistas
en el cuidado de la ropa

En hemos desarrollado una gama de lavadoras y secadoras fáciles de usar, que proporcionan un ahorro importante tanto en consumo de agua y energía como de tiempo. Manteniendo siempre nuestro compromiso por el máximo cuidado de las prendas.

EcoDiseño Nuestra forma de no dejar huella
En el diseño de cada uno de nuestros productos no sólo intervienen aspectos estéticos exteriores. El mayor esfuerzo reside en encontrar la manera de mejorar eficiencias, como los más de 2.000 litros de agua que ahorran al año nuestras nuevas lavadoras.

Eso es lo que en llamamos EcoDiseño: diseñar con espíritu sostenible.

Tecnología VarioScan: consumo variable
Con la tecnología VarioScan de , nuestras Lavadoras, Secadoras y Lavadoras-Secadoras, sólo consumen en proporción a la carga introducida. Así ya no es necesario completar la carga para ponerlas en marcha, desde una camisa a un edredón, ajustan el consumo de agua y electricidad de forma automática.

Las mejores de su clase
Nuestra gama de lavado y secado ha obtenido las mejores calificaciones de su clase en eficiencia energética. Consumo responsable, reduciendo al máximo las emisiones de CO_2 y ahorrando agua y electricidad.

A+++

A++

A+

Las ventajas de usar un suavizante

La mayoría de la gente piensa que los suavizantes sólo sirven para hacer que la ropa huela bien y esté suave al tacto… pero hacen mucho más.

- **Disminuyen la electricidad estática**
  (especialmente útil con fibras sintéticas y sin planchado)
- **Reducen las arrugas**
- **Protegen lo colores para que no se apaguen con el siguiente lavado**
- **Reducen el tiempo de secado**
- **Facilitan el planchado**

Consejo

Nunca sobrepases el nivel máximo, ¡sólo causará problemas!

Llenar el compartimento por encima del indicador de nivel Máximo provoca la liberación inmediata del suavizante. Esto significa que el suavizante perjudicará la eficacia del detergente y no obtendrás ninguna de las ventajas antes citadas.

Truco

Limpia / enjuaga periódicamente con agua templada el compartimento dispensador de suavizante para evitar que se bloquee el sifón.

A veces la lavadora no dispensa el suavizante sencillamente porque el sifón está bloqueado. Comprueba el sifón para ver si muestra señales de estar obstruido.

¿Cómo funciona el suavizante?

Los tejidos sumergidos en una solución de lavado tienen una carga negativa en su superficie. Los suavizantes, como Lenor, contienen tensoactivos catiónicos (tensoactivos con carga positiva). Durante el ciclo final de aclarado, el suavizante se adhiere a la superficie del tejido para crear una capa lubricante que proporciona un tacto suave.



¿Cómo funciona el dispensador de suavizante?

1. Añade el suavizante al comienzo del programa de lavado. El suavizante no debe abandonar el compartimento.
2. Durante el último aclarado, el agua que fluye dentro del compartimento activa el sifón. El suavizante pasa a través del sifón a la vez que un poco de agua desborda por la parte posterior del compartimento.
3. El sifón sigue drenando hasta que el compartimento está vacío al final del programa, y queda listo para el siguiente lavado.

Truco

Cómo limpiar el sifón bloqueado de un dispensador normal…

Normalmente hay una cubierta desmontable que ayuda a evitar que el sifón se bloquee. Abre el compartimento levantando la cubierta para dejar el sifón a la vista. Limpia cualquier resto de suavizante pasando el compartimento bajo el grifo de agua caliente. También puedes ayudarte con un cepillo de dientes viejo.

Cómo cuidar de tu nueva lavadora

Para evitar que se produzcan malos olores en tu nueva lavadora, una vez al mes realiza un lavado de mantenimiento.

Acumulación de bacterias

Los malos olores de la lavadora pueden estar causados por una acumulación de bacterias y otros depósitos. La suciedad que se elimina de la ropa puede quedar dentro de la lavadora, creando las condiciones ideales para el crecimiento de las bacterias. En la oscuridad, humedad y calor del interior de las lavadoras, las bacterias se desarrollan con rapidez y generan malos olores. En algunos casos extremos, esos olores pueden pasar a la ropa durante el lavado.

Rutinas de mantenimiento

El lavado de mantenimiento consiste en realizar una vez al mes un lavado en caliente (60°C o más, 90°recomendado), sin ropa y con un detergente con lejía como Ariel en Polvo.

Otras rutinas de mantenimiento pueden ser necesarias cuando aparezca moho en la junta de goma de la puerta (especialmente por debajo del borde) y que éste no desaparezca con el lavado de mantenimiento. Lo único que debes hacer es pasar un paño húmedo por toda la junta (por el interior y por el exterior) antes de realizar el lavado de mantenimiento como de costumbre.

Fija un día para realizar el lavado de mantenimiento. Tal vez el primer lunes de cada mes.

Truco

Dejar la puerta y/o el cajón del detergente abiertos entre lavados ayuda a que la coladas se seque, reduciendo así la posibilidad de que se formen malos olores.

Problemas frecuentes de lavado

Problemas frecuentes de lavado y cómo prevenirlos y solucionarlos.

1. Escasa eficacia eliminando manchas

Causa: No tratar las manchas a tiempo.

Prevención: Cualquier mancha es más fácil de eliminar por completo si se moja con agua fría antes de que tenga tiempo de penetrar en el tejido.

Prevención: Prueba Ariel Quitamanchas para potenciar el efecto del detergente.

Causa: No usas suficiente detergente.

Prevención: Recuerda que debes emplear más detergente para coladas más grandes.

Causa: Llenar la lavadora con un exceso de ropa para la dosis de detergente.

Prevención: Deja el espacio de una mano entre la ropa y la parte superior del tambor. Asegúrate también de que utilizas la dosis correcta de detergente teniendo en cuenta el grado de suciedad de la ropa y la dureza del agua.

Causa: Lavar con un programa para tejidos delicados y/o con la temperatura incorrecta.

Prevención: Si las etiquetas de la ropa lo permiten, selecciona un programa más enérgico de lavado. No dejes de comprobar que el indicador de temperatura se encuentre en la posición correcta.

2. Residuos en el cajetín

Acumulación de moho en el cajetín del detergente.

Causa: Vertidos al añadir el detergente y/o el suavizante en el cajón.

Prevención: Ten cuidado al poner el detergente y/o el suavizante, y si hay vertidos límpialos de inmediato con un vaso de agua.

Causa: Con el tiempo el moho puede acumularse allí donde haya habido residuos (los residuos de detergente y/o de suavizante ofrecen las condiciones de humedad y alimentos ideales para el desarrollo de las bacterias).

Prevención: Limpia los compartimentos del cajetín dispensador bajo el grifo de agua caliente. Emplear un cepillo de dientes viejo, también ayuda. Limpia el cajetín dispensador periódicamente como parte de tu rutina de mantenimiento de la lavadora.

Causa: Escasa presión en el agua que llega a la lavadora.

Prevención: Comprueba en el manual de usuario las instrucciones para la instalación de la lavadora.

Si usas detergentes en gel, prueba a añadirlos directamente en el tambor. Pon la tapa dosificadora con producto dentro del tambor, sobre la ropa.

Problemas frecuentes de lavado

continuación…

3. Restos de detergente

Quedan restos de polvo blanco sobre la ropa al final del programa de lavado.



Causa: Has cargado en exceso la lavadora.

Prevención: Deja el espacio de una mano entre la ropa y la parte superior del tambor.

Causa: La falta de presión en el agua de tu domicilio significa que parte del detergente no ha entrado en la lavadora durante el proceso de lavado. Esto deja detergente en el cajetín, que luego entra en el tambor con el agua del aclarado.

Prevención: Asegúrate de que todo el detergente entre en el tambor durante la toma de agua para el lavado.

Tratamiento: Vuelve a lavar la ropa afectada, esta vez sin detergente, y asegurándote de que la carga de ropa sea pequeña.

4. Malos resultados con el suavizante

Causa: El sifón del compartimento del suavizante está bloqueado.

Prevención: Limpia los compartimentos del cajetín dispensador bajo el grifo de agua caliente. Usar un cepillo de dientes viejo también ayuda (ver página 25).

Causa: Llenar el compartimento de suavizante por encima del indicador de nivel máximo.

Prevención: Nunca llenes el compartimento del suavizante por encima del indicador de nivel máximo. Si lo haces, se activa de inmediato la liberación del suavizante, lo que provoca una disminución de la eficacia del detergente. Como consecuencia, no disfrutarás de ninguna de las ventajas adicionales de usar suavizante (ver página 24).

5. Problemas relacionados con los colores

Los colores se han desteñido de diferentes partes de una prenda. Otras prendas en la lavadora han quedado manchadas bien por el tinte original o bien por alguno de sus componentes (p. ej. azul procedente de un tinte morado).

Causa: Los colores se destiñen si la temperatura del agua es demasiado alta. A veces los colores pueden desteñir incluso en agua fría.

Prevención: Comprueba siempre las recomendaciones de lavado en la etiqueta del fabricante de la prenda.

Prevención: Prueba a separar la ropa blanca, la ropa con colores claros, la ropa con colores oscuros, y la ropa delicada.

Causa: La prenda tiene colores inestables que necesitan un cuidado especial.

Prevención: En caso de duda, haz una prueba de color antes de lavar la prenda. Si los colores de la prenda no son estables, deberás lavarla por separado.

Tratamiento: Aplicar un tinte para ropa puede devolverle el color original a la prenda.

Causa: Los estampados pueden borrarse o rallarse con la fricción causada por el lavado y el uso.

Prevención: Vuelve al revés cualquier prenda que lleve estampados antes de lavarla a fin de reducir la abrasión.

También, manchas de color sobre prendas oscuras.

Causa: Has cargado en exceso la lavadora.

Prevención: Evita sobrecargar la lavadora para garantizar que el detergente que no se haya disuelto por entero quede atrapado en la superficie de una prenda con colores sensibles.

Para solicitar una “arielita” o un cacito dosificador de detergente visita la página web www.arielespana.es

Problemas frecuentes de lavado

continuación…

6. Eliminación de malos olores

Malos olores procedentes de la lavadora después del lavado.

Causa: La suciedad eliminada de la ropa permanece en el interior de la lavadora creando un caldo de cultivo ideal para las bacterias. En la oscuridad, humedad y calor del interior de una lavadora, las bacterias se desarrollan con rapidez y pueden comenzar a generar malos olores. En casos extremos, estos malos olores se transfieren a la ropa durante el lavado.

Prevención: Una vez al mes, realiza un lavado de mantenimiento (60°C o más, 90°recomendado), sin ropa y con un detergente con lejía como Ariel en Polvo. (ver página 26).

Otras rutinas de mantenimiento pueden ser necesarias cuando aparezca moho en la junta de goma de la puerta (especialmente por debajo del borde) y que éste no desaparezca con el lavado de mantenimiento.

Lo único que debes hacer es pasar un paño húmedo por toda la junta (por el interior y por el exterior) antes de realizar el lavado de mantenimiento como de costumbre.

7. Prendas dañadas por la lavadora

Agujeros, desgarrones, marcas grisáceas y cortes en las prendas.

Causa: Las cremalleras abiertas, los cierres de los sujetadores o los sujetadores con aros pueden causar daños en las demás prendas que se lavan a la vez.

Prevención: Cierra las cremalleras antes de lavar las prendas, y lava otras prendas potencialmente peligrosas por separado o dentro de una bolsa de lavado.

Causa: La lavadora estaba cargada en exceso, lo que ha provocado que una prenda quede pinzada entre la junta de goma y el tambor durante el centrifugado.

Prevención: Ten cuidado de no sobrecargar la lavadora.

Las marcas grisáceas pueden reducirse pre-tratando la prenda con Ariel Líquido/Gel y luego lavándola normalmente siguiendo las instrucciones de la etiqueta del fabricante. Si las fibras se han desgastado, el daño es irreversible.

8. Manchas en las axilas

Manchas en las axilas de camisas, blusas y vestidos.
El color puede ir desde un amarillo pálido al negro.

Causa: Se producen cuando la sudoración reacciona con el desodorante aplicado en la axila. Algunos desodorantes reaccionan de manera distinta.

Prevención: Cambia de marca de desodorante para evitar el problema.

Tratamiento: Deja la prenda en remojo durante la noche en agua fría con blanqueante a base de peróxido, asegurándote de que la solución no se seque sobre la prenda ya que esto puede dañar los colores. Aclara y lava con normalidad siguiendo las instrucciones de la etiqueta del fabricante. Poner la prenda en remojo o lavarla inmediatamente después de vestirla ayuda a que el detergente pueda eliminar la mancha.

9. Ropa con “bolitas” y con colores apagados

La aparición de “bolitas” en la superficie de los tejidos de algodón, causadas por las fibras rotas, también da a las prendas un aspecto apagado.

Causa: Cuando se lava y se viste repetidamente prendas de algodón o con un alto porcentaje de algodón en su composición, la fricción hace que las fibras se quiebren, dejando “bolitas” en la superficie.

Prevención: Consulta siempre las recomendaciones para el cuidado de la prenda en la etiqueta del fabricante.

Prevención: Vuelve al revés las prendas susceptibles de hacer “bolitas” (sudaderas, jerséis, etc.) a la hora de lavarlas, secarlas y plancharlas.

Causa: Los colores se apagan sobre todo en los tejidos de algodón. Los continuos lavados y la utilización repetida pueden hacer que algunos colores pierdan su intensidad. Puedes reducir la probabilidad de que esto ocurra eligiendo colores y tejidos de mejor calidad, y usando el detergente adecuado.

Prevención: Usa Ariel Líquido/Gel para reducir la pérdida de color y ayudar a que tus prendas sigan pareciendo como nuevas durante más tiempo.

Tratamiento: Las “bolitas” pueden eliminarse con un cepillo, con tijeras o quitándolas a mano. No hay tratamiento para la pérdida de color una vez sea ha producido, aunque algunos tejidos pueden volver a teñirse.



10 sencillos pasos
para un mejor resultado en el lavado

1. Separar. Algunos colores destiñen, incluso en agua fría. Para evitar posibles desastres, separa la ropa: **blanca, colores claros, colores oscuros y tejidos delicados.**

2. Cargar. Poner demasiada ropa en la lavadora puede hacer que al final del lavado queden restos de detergente. Deja el espacio de una mano entre la ropa y la parte superior del tambor.

3. Trata las manchas lo antes posible. Recuerda que es más fácil quitar las manchas si no dejas que penetren en el tejido. Ariel Quitamanchas te ayuda con las manchas.

4. Conserva los blancos, blancos de verdad. Ariel en Polvo contiene lejía por eso es fabuloso con la ropa blanca.

5. Cuida tu ropa delicada. Algunas enzimas de base proteica presentes en la mayoría de los detergentes normales (esto es, los que no están pensados para la ropa delicada, ni se comercializan para la ropa delicada) pueden dañar los tejidos de lana y seda. Emplea un detergente especializado que no las contenga, como **Ariel a Mano**.

6. Evita que se apaguen los colores. Ariel Gel, Líquido o Cápsulas líquidas no contienen lejía, y son ideales para la ropa de color.

7. Dosificación. A la hora de decidir cuánto detergente usar, ten presente (i) el tamaño de la carga, (ii) la cantidad de suciedad (¡recuerda que normalmente la ropa está más sucia de lo que se ve!) y (iii) la dureza del agua.

8. Ayuda a que tu ropa preferida siga pareciendo como nueva. Selecciona la temperatura y el programa de lavado adecuados, siguiendo las instrucciones de la etiqueta de la ropa.

9. Los suavizantes, no sólo hacen que tu ropa huela bien y esté suave al tacto, también reducen el tiempo de secado, facilitan el planchado y reducen la electricidad estática.

10. Evita los malos olores en la lavadora. Haz un mantenimiento periódico (programa 60-90°C, SIN ropa, y con un detergente con lejía, como Ariel en Polvo), cada 6-8 semanas o cuando sea necesario.

Este folleto explica con más detalle todos los puntos anteriores, para ayudarte a lavar mejor la ropa. También podrás encontrar más información online en **www.arielespana.es**

---

las características de los productos fabricados.
Este folleto promocional ha sido diseñado exclusivamente para España.
Este folleto no sustituye en ningún caso al manual de instrucciones de su lavadora, cuya lectura íntegra recomendamos encarecidamente.

XZ2200096